

ICタグの電池交換手順

ICタグの電池は通常1年持ちますが、電池が少なくなってきましたらサポート窓口から連絡いたしますので同封されている電池と交換してください。

※電池は大切に保管してください。

(1) ベルトを取り外す



リングの中心部を押すとボタンが外れます。
外れにくい場合は、ボールペン等で押してみてください。

(2) ケースからICタグを取り出す



① タグケースからベルトを外します



② タグケースのふたを開けます



③ タグケースの中にICタグがあります。



④ タグケースからICタグを取り出します



【ICタグ】

(3) ICタグのふたをはずす

ICタグの底面のくぼみに爪を引っ掛け、矢印の方向に力を入れてふたを外します。



(4) 電池を取り出す

ボールペンなど、先の尖ったものを用いて、矢印の方向へ電池を取り出します。



(5) 新しい電池をいれてケースにいれる

新しい電池をいれます。
ICタグにふたをし、ケースに入れます。



無地の面を上にしてください

